# Alcatel-Lucent OmniPCX Office



Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 4008 Phone Alcatel-Lucent 4019 Digital Phone

## Bedienungsanleitung

### **Einleitung**

Durch den Kauf eines Telefons der Serie IP Touch une Digital Phone haben Sie gezeigt, dass Sie Vertrauen in **Alcatel-Lucent** haben. Dafür möchten wir Ihnen danken.

Ihr IP Touch und Digital Phone bietet mit seiner neuen Ergonomie überragende Vorteile, für noch bessere Kommunikation.



### So verwenden Sie diese Anleitung

7	Abheben.		Leitungstaste.		
4	Auflegen.	2	Spezifische Taste der Zifferntastatur.		
98	Zifferntastatur.		Teilanzeige des Displays.		
	Bedeutet, dass die Funktion programmier den Installateur.	rt werden mu	uss. Wenden Sie sich erforderlichenfalls an		
•	Einstellung "minus".		Programmierte Taste.		
•	Einstellung "plus".	0	Taste MENÜ.		
	Lauthören., Freisprechen.		Taste für Zugriff auf Voice-Mail.		
	Mit der Navigationstaste nach oben oder unten bewegen.				
	Eine Ebene höher gehen (kurz drücken) oder zur Begrüßungseite zurückkehren (lange drücken) ; ermöglicht bei bestehender Verbindung den Zugriff auf die verschiedenen Seiten (Menü, Persl. usw.) und die Rückkehr zu den Telefonieanzeigen.				
Diesen Symbolen können kleine Icons oder Text hinzugefügt werden.					

## Inhaltsverzeichnis

decken Sie Ihr Telefon	<b>S.6</b>
e Anrufe	<b>S.7</b>
Telefonieren	S 7
,	
bestehender Verbindung	5.1
Anrufen eines zweiten Gesprächspartners bei bestehender Verbindung	S.10
Entgegennehmen eines zweiten Anrufs während eines Gespräches	S.10
Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)	S.10
Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle	S.II
Weiterleiten eines Anrufs zur Voice-Mailbox eines abwesenden Teilnehmers	S.II
Gleichzeitiges Gespräch mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartnern (Konferenz).	S. I I
Gesprächspartner in Warteposition schalten (Halten)	
Halten eines externen Gesprächspartners in Warteposition (Parken)	S.12
Aufschalten auf eine interne Verbindung	S.12
Eine Rufnummer speichern	S.12
Einstellen der Lautstärke	S.13
eet me"-Konferenz	S.I
Meet me"-Konferenz einrichten	S 14
ımfunktionen	S.I
Empfang des Tonrufs der überwachten Anrufe	S.15
Antwort auf den zentralen Tonruf	
Filtern der Anrufe für "Chef/Sekretärinnen"-Gruppen	
Heranholen eines Anrufs	S.15
Vorübergehend an Stelle der Vermittlung antworten	S.16
Sammelanschluss	
Anruf eines internen Gesprächspartners über seinen Mobil-Empfänger (PSA)	S.16
Beantworten des Aufmerksamkeitstons Ihres Mobil-Empfängers	
Anrufen eines Gesprächspartners mit direktem Ansprechen über seinen	
Übermittlung einer schriftlichen Nachricht an einen internen Gesprächspartner	
Senden einer Kopie einer eingegangenen Nachricht	
Übermittlung einer Nachricht an ein Ziel/eine Durchsageliste	
Durchsagen einer Nachricht über die Lautsprecher einer Telefongruppe	
Ferngesteuerte Änderung der Begrüßungsansage der automatischen Vermittlung	S.19
	Engegenehmen eines Anrufs Telefonieren Entgegennehmen eines Anrufs Telefonieren mit der Funktion "Freisprechen" Einschalten des Lautsprechers bei bestehender Verbindung (Hörer abgehoben) Anruf Ihres Gesprächspartners über seinen Namen (Telefonbuch des Unternehmens). Über das Kurzwahlverzeichnis anrufen Filtern der Anrufe über die Voice-Mailbox Wahlwiederholung Rückruf bei Besetzt einleiten Entgegennehmen eines internen Anrufs im Gegensprech-Modus Senden in MFV Abschalten des Mikrofons (Stummschalten)  bestehender Verbindung Anrufen eines zweiten Gesprächspartners bei bestehender Verbindung. Entgegennehmen eines zweiten Anrufs während eines Gespräches. Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln) Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle. Weiterleiten eines Anrufs zur Voice-Mailbox eines abwesenden Teilnehmers. Gleichzeitiges Gespräch mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartnern (Konferenz). Gesprächspartner in Warteposition schalten (Halten) Halten eines externen Gesprächspartners in Warteposition (Parken). Aufschalten auf eine interne Verbindung Eine Rufnummer speichern. Einstellen der Lautstärke  veet me"-Konferenz "Meet me"-Konferenz einrichten. Teilnahme an einer "Meet me"-Konferenz  "Meet me"-Konferenz einrichten. Teilnahme an einer Gesprächspartners über seinen Mobil-Empfänger (PSA)  Beantwort auf den zentralen Tonruf. Filtern der Anrufe für "Chef/Sekretärinnen"-Gruppen. Heranholen eines Anrufs Vorübergehend an Stelle der Vermittlung antworten. Sammelanschluss. Anruf eines internen Gesprächspartners über seinen Mobil-Empfänger (PSA) Beantworten des Aufmerksamkeitstons Ihres Mobil-Empfängers. Anrufen eines Gesprächspartners mit direktem Ansprechen über seinen Telefonlautsprecher. Übermittlung einer schriftlichen Nachricht an einen internen Gesprächspartner. Senden einer Kopie einer eingegangenen Nachricht eine Durchsageliste. Durchsagen einer Nachricht über die Lautsprecher einer Telefongruppe.


5.	In Kontakt bleiben	<b>S.2</b>
	5.1 Wahl der Anrufe, die Sie umleiten wollen  5.2 Umleiten der Anrufe zu einem anderen Telefon (Rufumleitung sofort)  5.3 Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Voice-Message-Service.	S.20 S.20
	<ul> <li>5.4 Abfragen der aufgezeichneten Nachrichten bei Ihrer Rückkehr.</li> <li>5.5 Aktivieren/Deaktivieren des persönlichen Assistenten.</li> </ul>	5.20
	5.6 Der persönliche Assistent: Eine einzige Nummer, um Sie zu erreichen	
	5.7 Rufumleitung Ihrer Anrufe auf Ihren PSA-Mobil-Empfänger	
	5.8 Rufumleitung vom Zieltelefon aus aktivieren (Follow me)	
	5.9 Erstellen einer selektiven Rufumleitung	
	5.10 Umleitung der Anrufe, die Sie innerhalb Ihrer Gruppe erreichen	
	5.11 Löschen aller Rufumleitungen	
	5.12 Rufumleitung bei Besetzt	
	5.13 Anrufschutz	
	5.14 Hinterlassen einer Abwesenneitsnachricht für inre internen Anrufer	
	5.16 Benachrichtigung über Nachrichten	
6.	Kostenmanagement	
<u> </u>	_	
	Direkte Kostenzuordnung Ihrer Anrufe zu den Kundenkonten (Verrechnungsnummer)     Abfrage der Kosten eines von Ihrem Telefon durch einen internen Nutzer geführten externen Gesprächs	
7.	Individuelle Telefoneinstellungen	
	7.1 Initialisieren Ihrer Voice-Mailbox 7.2 Persönliches Gestalten Ihrer Begrüßung 7.3 Ändern Ihres persönlichen Passworts 7.4 Einstellen des Klingeltons 7.5 Einstellen des Display-Kontrasts. 7.6 Die Sprache auswählen	S.26 S.26 S.27
	7.7 Über das Kurzwahlverzeichnis anrufen 7.8 Programmieren der Direktruftasten	S.27
	7.9 Programmieren einer Terminerinnerung.	
	7.10 Abfrage der Rufnummer und des Namens.	
	7.11 Senden einer Hintergrundmusik über Ihren Lautsprecher	
	7.12 Sperren/Entsperren Ihres Telefons	S.28
	7.13 Betriebsart "Kopfhörer erzwingen" aktivieren/deaktivieren	S.28
8.	ACD : Agententelefon	<b>S.2</b>
	8.1 Agententelefon	S.29
	8.2 Agenten-Sitzung beginnen (Anmeldung)	
	8.3 Die vier Betriebszustände von Agententelefonen	
	8.4 Betriebsstatus des Telefons ändern	S.29
	Garantie und sonstige Bestimmungen	<b>S.3</b>

## Entdecken Sie Ihr Telefon

#### Telefonhörer



#### ■ Audio-Tasten



Freisprech-/Lautsprechertaste: Anrufen eines Gesprächspartners oder Beantworten eines Anrufs ohne Abheben des Hörers (Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone).

- Ständiges Leuchten im Freisprech- oder Kopfhörermodus (kurz drücken).
- Blinken im Lautsprechermodus(lang drücken).

#### Gegensprech-/Stummtaste:

- Beim Gespräch: Drücken Sie diese Taste, damit Sie Ihr Gesprächsteilnehmer nicht mehr hört.
- Telefon im Ruhezustand: Drücken Sie diese Taste, um Anruf automatisch anzunehmen, ohne den Hörer abnehmen zu müssen. (Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone).
- Um die Lautstärke des Lautsprechers, des Hörers oder des Tonrufs zu erhöhen oder zu verringern

#### ■ Funktionstasten

0

Messaging-Taste für den Zugriff auf die verschiedenen Mail-Dienste Wenn diese Taste blinkt, ist eine neue Voice-Mail oder Textnachricht eingegangen.

#### Taste "Wahlwiederholung":


- Ruft die zuletzt gewählte Nummer erneut an (kurz drücken)
- Erneuter Anruf bei einer der letzten 10 Nummern (lang drücken).

#### ■ Navigation

Sperren

Rufumleitung

Einstellung



Navigation oben-unten: Ermöglicht das Navigieren in der Begrüßungsseite, in den Menüs oder in einem Textfeld bei der Eingabe von Zeichen.

Die Begrüßungsseite besteht aus:

- Informationen zum Status des Telefons (Telefon gesperrt, Rufumleitung usw.)
- Datum und Uhrzeit
- Funktionen zur Programmierung und Konfiguration des Telefons

#### Verfügbare Funktionen (Apparat frei):

# RufNr? Abfrage der Rufnummer und des Namens, Erneuter Anruf bei einer der letzten 10 Nummern.

Sperren/Entsperren Ihres Telefons.

Termin Programmieren einer Terminerinnerung,

mleitung, Rufumleitung zum Sprachspeicher, Rufumleitung auf PSA), Konfigurieren des Telefons (persönliche Anruferführung, Anzeige, Klingelton, Voice-

Umleiten Ihrer Anrufe. (Sofortige Rufu-

Anruf Ihres Gesprächspartners über seinen Namen.

#### Während des Gesprächs verfügbare Funktionen:

Gesprächspartner in Warteposition schalten (Halten),

■MF-Code Senden in MFV,

Speichern der Nummer im persönlichen Telefonbuch,

Weiterleiten eines Anrufs zur Voice-Mailbox eines abwesenden Teilnehmers.

Je nach Konfiguration des Systems stehen weitere Funktionen zur Verfügung.

OK-Taste: Ermöglicht die Bestätigung der Verschiendenen Auswahl möglichkeiten während der Programmierung oder der Konfiguration.

Taste "Zurück/Verlassen": um eine Ebene höher zu gehen (kurz drücken) oder zur Begrüßungsseite zurückzukehren (lang drücken). Mit dieser Taste können auch eingegebene Zeichen korrigiert werden.

#### ■ Funktionstasten und programmierbare Tasten

- Informationstaste: Ermöglicht eine Anzeige von Informationen zu vorprogrammierten Tasten und den Zugriff auf die Programmierung und Konfiguration des Apparats.
- Kurzwahl-Taste: Kurzwahltasten für den Zugriff auf das persönliche Telefonbuch (kurz drücken) oder die Namenwahl (lange bzw. zweimal drücken).

#### Vorprogrammierte und programmierbare Funktionstasten

Die LED leuchtet, wenn die mit dieser Taste verknüpfte Funktion aktiviert ist. Der Block besteht aus den folgenden sechs Tasten:

- Zwei Leitungstasten,
- Eine Taste "Sofortige Rufumleitung oder Löschen der Rufumleitung",
- Eine Taste "Konferenz",
- Eine Taste "Übergabe",
- Eine Direktwahltaste zur freien Programmierung.

6

## Ihre Anrufe

#### 11 Telefonieren











Rufnummer Abheben Rufnummer direkt des wählen Gesprächspartners

Freisprechen Rufnummer (Nur IP des Touch 4008/ Gesprächspartners 4018 Phone)









Programmierte Leitungstaste

Bei bestehender Verbindung



Für einen Externanruf zuerst die Vorwahl für die Leitungsbelegung und dann die Rufnummer Ihres Gesprächspartners wählen 0 ist die Standardkennziffer für den Zugang zum öffentlichen Telefonnetz.



Zur Vermittlung wählen Sie die "10" (standardmässig).

### 1.2 Entgegennehmen eines Anrufs











Abheben

Freisprechen (Nur IP Touch 4008/4018 Phone)

Taste der Leitung drücken, deren LED aufleuchtet

### 1.3 Telefonieren mit der Funktion "Freisprechen" (IP Touch 4008/4018 Phone)

Telefon im Ruhezustand:





Sie befinden sich in der Betriebsart "Freisprechen"

Kurz drücken

Bei bestehender Verbindung:





Bei bestehender Verbindung





Während des Gesprächs können Sie Ihren Hörer abheben, ohne dass dadurch die Verbindung unterbrochen wird.

## Einschalten des Lautsprechers bei bestehender Verbindung (Hörer abgehoben) - Lauthören







Die Lautsprechertaste blinkt

Bei bestehender Verbindung















Die Taste erlischt

Einstellen der Lautstärke (9 Stufen)

Abschalten des Lautsprechers (langer Tastendruck)



Ein kurzer Druck auf die Lautsprechertaste ermöglicht den Übergang in die Betriebsart "Freisprechen" (Anzeige leuchtet ständig) (IP Touch 4008/4018 Phone).

## Anruf Ihres Gesprächspartners über seinen Namen (Telefonbuch des Unternehmens)



Lange bzw.

1.5









Den Namen aus der vorgeschlagenen Liste auswählen

zweimal Buchstaben des drücken Namens Ihres

Gesprächspartners

Die ersten

Die Eingabe des Namens Ihres Gesprächspartners erfolgt im Vorhersagemodus. In diesem Modus werden die Buchstaben des Namens durch einmaliges Betätigen der Taste mit dem betreffenden Buchstaben eingegeben.

7

## Ihre Anrufe

### Über das Kurzwahlverzeichnis anrufen











Kurz drücken

1.7

Direkt programmierte Taste drücken (0 bis 9)

Gesprächspartner für Anruf auswählen durchführen

### Filtern der Anrufe über die Voice-Mailbox (Nur Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone)



Mit diesem Dienst können die auf Ihre Voice-Mailbox ankommenden Anrufe gefiltert werden. Wenn die Person ihre Nachricht hinterlässt, können Sie mit ihr in Verbindung treten.

• Aktivieren des Filterns :







Programmierte Taste "Voice-Mail-Filterung"

Eingabe Ihres **Passworts** 

Dieselbe Taste zur Unterbrechung des Hörens und zum Deaktivieren des **Filterns** 

Bei einem ankommenden Anruf:





Sie hören, wie die Person ihre Nachricht hinterlässt

Name oder Nummer des Anrufenden










Anruf annehmen

Nur das Hören unterbrechen

#### Wahlwiederholung 1.8

Wiederholung der zuletzt gewählten Nummer (WW):



Taste "Wahlwiederholung" (langer Tastendruck)



Eine der letzten 10 ausgegebenen Rufnummern auswählen



durchführen

#### Rückruf bei Besetzt einleiten

Die Rufnummer ist besetzt







## Ihre Anrufe

## Entgegennehmen eines internen Anrufs im Gegensprech-Modus (Nur Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone)

Sie können antworten, ohne den Hörer abzunehmen. Wenn ein interner Gesprächspartner anruft, klingelt Ihr Telefon, und Sie können direkt sprechen. Am Display wird die Identität des Anrufenden angezeigt.

Zum Aktivieren - Telefon im Ruhezustand:





Wenn Ihr Gesprächspartner auflegt, bleibt der Gegensprech-Modus aktiviert.

Zum Deaktivieren - Telefon im Ruhezustand:



#### 1.11 Senden in MFV

Bei bestehender Verbindung müssen Sie manchmal in MFV senden, z.B. zur Steuerung eines Voice-Mail-Servers einer automatischen Vermittlung oder eines fernabgefragten Anrufbeantworters.





Verbindung

Die Funktion wird bei Ende der Verbindung automatisch aufgehoben.


### 1.12 Abschalten des Mikrofons (Stummschalten)

Sie hören Ihren Gesprächspartner, aber er hört Sie nicht mehr:




Zurückkehren zum Gespräch

### Anrufen eines zweiten Gesprächspartners bei bestehender Verbindung



#### Entgegennehmen eines zweiten Anrufs während eines Gespräches 2.2

Eine zweite Person versucht Sie zu erreichen:



Abfragen des angezeigten Anrufes:



Leitungstaste, deren Symbol

blinkt, drücken

• Um zum ersten Gesprächspartner zurückkehren und die bestehende Verbindung zu beenden:



er Anruf" gehörende Taste

#### Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln) 2.3

Bei bestehender Verbindung wird eine zweite Verbindung gehalten. Um das Gespräch wiederaufzunehmen:



Die LED blinkt

#### 2.4 Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

Weiterleitung Ihres Gesprächspartners an einen anderen Anschluss bei bestehender Verbindung:







Die erste Verbindung wird gehalten

Bei bestehender Verbindung Nr. des 2. Telefons

Wenn sich Ihr zweiter Gesprächspartner meldet:



Programmierte Taste

"Übergabe"

Sie können den Anruf auch sofort durchstellen, ohne zu warten, bis sich Ihr Gesprächspartner meldet.



Die Übergabe zwischen zwei externen Gesprächspartnern ist im allgemeinen nicht gestattet (in Abhängigkeit vom betroffenen Land und der Systemprogrammierung)

#### Weiterleiten eines Anrufs zur Voice-Mailbox eines abwesenden Teilnehmers

Sie möchten den Gesprächspartner während eines Gesprächs zur Voice-Mailbox eines anderen Teilnehmers weiterleiten.









Bei bestehender Verbindung Nummer des zweiten Gesprächspartners

## Gleichzeitiges Gespräch mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartnern (Konferenz)

Bei bestehender Verbindung wird eine zweite Verbindung gehalten





Bei bestehender Verbindung Programmierte Taste "Konferenz"

Beenden der Konferenz und Wiederaufnahme des Gesprächs mit Ihrem zweiten Gesprächspartner (Die erste Verbindung wird gehalten.)



Programmierte Taste

- ..Konferenz"
- Beenden sämtlicher Gespräche



Wenn Ihre beiden Gesprächspartner nach dem Ende der Konferenz das Gespräch fortsetzen wollen:





Konferenz annullieren Programmierte Taste "Übergabe"

### ... Gesprächspartner in Warteposition schalten (Halten)



#### **Exklusives Halten:**

Sie befinden sich in einer Verbindung mit einem Gesprächspartner. Sie möchten dieses Gespräch halten und später vom selben Telefon aus wieder aufnehmen.











Bei bestehender

Verbindung

• Wiederaufnehmen des Gesprächs mit Ihrem Gesprächspartner:







Leitungstaste, deren LED blinkt

## Halten eines externen Gesprächspartners in Warteposition (Parken)

Im Verlauf einer Verbindung können Sie einen externen Gesprächspartner in Warteposition halten, um das Gespräch von einem anderen Telefon aus wieder aufzunehmen:



Bei bestehender Verbindung

Um wieder zu Ihrem Gesprächspartner in Warteposition zurückzugelangen:







Nummer des Telefons, von dem aus derAnruf in Warteposition geschaltet wurde



Wenn die geparkte Verbindung nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit (90 Sekunden als Standardwert) wieder aufgenommen wird, wird sie zur Vermittlung durchgeschaltet.

### 2.9 Aufschalten auf eine interne Verbindung



Der Anschluss Ihres Gesprächspartners ist besetzt. Wenn diese Nebenstelle nicht "geschützt" ist, und Sie dazu berechtigt sind, können Sie sich auf die bestehende Verbindung aufschalten:



Programmierte Taste "Aufschalten"

Schutz gegen Aufschalten:





Programmierte Taste 
"Schutz eines 
Gesprächs"

Die Nummer eingeben



Der Schutz wird aufgehoben, wenn Sie das Gespräch beendet haben.

### 2.10 Eine Rufnummer speichern

Zur Speicherung der Nummer auf einer Zieltaste bei bestehender Verbindung:



Bei bestehender Verbindung Taste für Programmierung auswählen (0 bis 9)



Gesprächspartners


eingeben\*

\* Namen Ihres Gesprächspartners eingeben :

Texteingabe: Die Tasten der Zifferntastatur sind mit Buchstaben belegt, die Sie durch mehrmaliges Drücken anzeigen können

Platzierung des Cursors im Eingabefeld

Löschen des zuletzt eingegebenen Zeichens



### 2.11 Einstellen der Lautstärke

Zur Einstellung der Lautstärke des Lautsprechers oder Hörers bei bestehender Verbindung:











Bei bestehender Verbindung Einstellen der Lautstärke

#### "Meet me"-Konferenz 3

Die "Meet me"-Funktion ermöglicht die Einrichtung einer Konferenz mit maximal sechs Teilnehmern: Dem Leiter der Konferenz (der berechtigt ist, die Konferenz einzurichten) und maximal 5 Teilnehmern.

#### "Meet me"-Konferenz einrichten

Damit die Teilnehmer an der Konferenz teilnehmen können, müssen Sie vorab einen Konferenztermin mit ihnen vereinbaren und ihnen den Zugriffscode mitteilen.



Abheben (siehe

Telefonieren)

Wenn Sie eine Eingabeaufforderung für einen Code oder ein Passwort erhalten, haben Sie drei Eingabeversuche frei, bevor das System die Anforderung zurückweist.







Geben Sie den

Aktivierungscode für

die "Meet me"-

Konferenz ein









Telefon wählen Sie die



Rufnummer für die Aktivierung der "Meet me"-Konferenz


















Geben Sie den Zugriffscode für die Konferenz ein

- Aktivierungscode: Dieser Code wird vom Administrator bei der Systemkonfiguration definiert
- Rufnummer zur Aktivierung der "Meet me"-Konferenz: Diese Rufnummer wird vom Konferenzleiter verwendet, wenn er eine Konferenz von einem externen Telefon aus einrichtet. Diese Nummer muss vorher vom Systemadministrator definiert werden
- Passwort: Das Standardpasswort kann nicht verwendet werden. Bei Bedarf siehe Kapitel: "Ändern Ihres persönlichen Passworts".



Wenn der Konferenzleiter auflegt, werden alle Gespräche beendet.

#### Teilnahme an einer "Meet me"-Konferenz 3.2

Sobald die "Meet me"-Konferenz vom Konferenzleiter eingerichtet wurde, können die (maximal 5) Teilnehmer aufgenommen werden.












Abheben (siehe Telefonieren)

Geben Sie den Teilnahmecode für die "Meet me"-Konferenz ein







Sie befinden sich in einer Konferenz

Geben Sie den Zugriffscode für die Konferenz ein

- Teilnahmecode: Dieser Code wird vom Administrator bei der Systemkonfiguration definiert
- Rufnummer für die Teilnahme an der "Meet me"-Konferenz: Diese Rufnummer ermöglicht den Teilnehmern, von einem externen Telefon aus an einer Konferenz teilzunehmen. Diese Nummer muss vorher vom Systemadministrator definiert werden



Wenn ein Teilnehmer zur Konferenz hinzukommt, ertönt ein Signalton. Wenn ein Teilnehmer die Konferenz verlässt, ertönen zwei Signaltöne.



Sie können an einer Konferenz nicht teilnehmen, wenn die maximal zulässige Teilnehmerzahl bereits erreicht wurde.



Wenn der Konferenzleiter die Konferenz noch nicht eingerichtet hat, werden Sie in eine Warteschleife geschaltet, bis die Konferenz startet (maximal 5 Minuten).



Wenn Sie die Konferenz nicht direkt erreichen können, müssen Sie zunächst einen internen Benutzer oder die automatische Vermittlung anrufen. Letztere wählt die Nummer für die Teilnahme an der 'Meet-me-Konferenz' und leitet Ihren Anruf dann weiter (10 Sekunden).

### Empfang des Tonrufs der überwachten Anrufe



Um den Aufmerksamkeitston der für einen anderen Anschluss bestimmten Anrufe zu hören:





Programmierte Taste "Überwachter

Dieselbe Taste zum Löschen

Tonruf"

#### Antwort auf den zentralen Tonruf



Bei Abwesenheit der Vermittlung werden die Gespräche über einen externen Tonruf signalisiert. Um zu antworten:














Bei bestehender Verbindung


### Filtern der Anrufe für "Chef/Sekretärinnen"-Gruppen





Vom Telefon des Chefs oder der Sekretärin aus:





Programmierte Taste "Ch/Sek"



Dieselbe Taste zum Löschen



Das Filtern wird am Display des Chef-Telefons durch das zur Taste "Ch/Sek" gehörige

#### **Heranholen eines Anrufs**



Sie hören ein Telefon in einem Büro klingeln, in dem niemand antworten kann. Wenn Sie dazu berechtigt sind, können Sie von Ihrem Telefon aus antworten.

Wenn das Telefon zur gleichen Heranholgruppe gehört wie Ihr Telefon:



Programmierte Taste

"Heranholen eines

**Gruppenrufs"** 

Wenn das Telefon nicht zur gleichen Heranholgruppe gehört wie Ihr Telefon:











Nummer des Telefons, das klingelt







Programmierte Taste "Heranholen eines Telefons"



Nummer des Telefons, das klingelt



Über eine Programmierung im System können bestimmte Telefone gegen das Heranholen geschützt werden.

#### 4.5 Vorübergehend an Stelle der Vermittlung antworten



Bei jeder externen, für die Vermittlung bestimmten Verbindung klingelt Ihr Telefon, und Sie können den Anruf beantworten:





Ihr Telefon klingelt gleichzeitig mit der Vermittlung



Programmierte Taste ,,Vermittlungs-hilfe"

Dieselbe Taste zum Löschen

Wird die Vermittlung angerufen, klingelt Ihr Telefon







Programmierte Taste "Vermittlungshilfe"

#### 4.6 Sammelanschluss



• Anruf einer Sammelanschlussgruppe:

Bestimmte Anschlüsse können zu einer Gruppe gehören und können durch Wählen der zugehörigen Gruppe angerufen werden.





Nr. der anzurufenden Gruppe

 Vorübergehendes Herausschalten aus dem Sammelanschluss:/Zurückkehren zum Sammelanschluss:





Programmierte
Taste "Sammel-

Nummer des Sammelanschlusses

anschluss verlassen"



Die Zugehörigkeit eines Telefons zu einem Sammelanschluss hat keine Auswirkung auf die Verwaltung der direkten Anrufe. Sie können ein Telefon jederzeit über seine eigene Nummer erreichen.

### Anruf eines internen Gesprächspartners über seinen Mobil-4.7 Empfänger (PSA)



Ihr Gesprächspartner meldet sich nicht unter der angerufenen Nummer, und Sie wissen, dass er einen Mobil-Empfänger besitzt:







Gesprächspartner meldet sich nicht Programmierte Taste "Personensuche"



Anzeige der Suche am Display



Ihr Gesprächspartner kann von jedem beliebigen Telefon des Unternehmens aus antworten.

### 4.8 Beantworten des Aufmerksamkeitstons Ihres Mobil-Empfängers



Sie können von jedem beliebigen Telefon im Unternehmen aus antworten.

Ihr Mobil-Empfänger klingelt



Programmierte Taste
"Antwort auf die
Personensuche"

Nummer des Sammelanschlu sses

### Anrufen eines Gesprächspartners mit direktem Ansprechen über seinen Telefonlautsprecher



Ihr interner Gesprächspartner antwortet nicht. Wenn Sie dazu berechtigt sind, können Sie ihn aus der Ferne "direkt ansprechen":



Gesprächspartner meldet sich nicht



### Übermittlung einer schriftlichen Nachricht an einen internen Gesprächspartner



Rufnummer

ОК

#### **Vordefinierte Nachricht**

















Auswählen der zu sendenden Nachricht

Nr. der zu sendenden Nachricht eingeben (01 bis 27)

Wahl bestätigen









Sprache der Nachricht ändern

Die Nachricht abschicken

#### Persönliche Nachricht:













Persönliche Nachricht erstellen\*

Die Nachricht abschicken

\* Persönliche Nachricht erstellen:



Texteingabe: Die Tasten der Zifferntastatur sind mit Buchstaben belegt, die Sie durch mehrmaliges Drücken anzeigen können



Platzierung des Cursors im Eingabefeld



Löschen des zuletzt eingegebenen Zeichens






Eingabe einer Ziffer (Taste 0 bis 9)


#### Folgende 27 Nachrichten sind möglich:

1	BITTE UM RUECKRUF	15	BESPRECHUNG AM **.**.** (*)
2	BITTE MORGEN ZURUECKRUFEN	16	BESPRECHUNG AM **.** UM **:** (*)
3	BITTE UM ** ZURUECKRUFEN(*): xx (*)	17	KOMME GLEICH WIEDER
4	BITTE **** ZURUECKRUFEN	18	HEUTE AUSSER HAUS
5	VERMITTLUNG ANRUFEN	19	AB **UHR WIEDER ERREICHBAR (*): xx (*)
6	BITTE SEKRETARIAT ANRUFEN	20	AB **.**.** ERREICHBAR (*): xx (*)
7	ICH RUFE UM ** UHR ** ZURUECK (*)	21	IM URLAUB, ZURUECK AM **.**.** (*)
8	PERSONENSUCHANLAGE BENUTZEN	22	BESPRECHUNG AUSSER HAUS
9	BITTE FAXNACHRICHT ABHOLEN	23	BESPRECHUNG. ZURUECK AM **.**.** (*)
10	BITTE POST ABHOLEN	24	BESPRECHUNG. ZIMMER **** (*)
П	BITTE RUFUMLEITUNG LOESCHEN	25	BESPRECHUNG, BITTE NICHT STOEREN
12	IHR BESUCH WARTET	26	ZU TISCH
13	SIE WERDEN ERWARTET	27	UNPAESSLICH
14	BESPRECHUNG UM ** UHR ** (*)	(*)	Vervollständigung der Nachricht über die Zifferntastatur

### Senden einer Kopie einer eingegangenen Nachricht



### Übermittlung einer Nachricht an ein Ziel/eine Durchsageliste




## Telefongruppe

Diese Durchsage, auf die keine Antwort erwartet wird, wird an die mit einem Lautsprecher ausgestatteten Telefone Ihrer Durchsagegruppe übermittelt:



Durchsagegruppe



## Ferngesteuerte Änderung der Begrüßungsansage der automatischen Vermittlung

Mit dieser Funktion können Teilnehmer mit entsprechender Berechtigung die Begrüßungsansage (Tag und Nacht) der automatischen Vermittlung ändern.









Rufnummer der Voice-Mailbox Nummer Ihrer Voice-Mailbox **Passwort** 








Folgen Sie den Anweisungen der Sprachführung

Zugriff auf das Menü "Persönliche Optionen" Zugriff auf das Menü "Benutzeranpassung der Begrüßungsansagen"


#### 5.1 Wahl der Anrufe, die Sie umleiten wollen

Bei der Aktivierung einer Rufumleitung können Sie den Typ der Anrufe wählen, die Sie umleiten möchten: Extern, intern, alle.



#### 5.2 Umleiten der Anrufe zu einem anderen Telefon (Rufumleitung sofort)

Als Ziel kann dabei eine private Festnetznummer, ein Handy, ein Autotelefon, eine Voice-Mailbox oder auch eine Nebenstelle (Vermittlung usw.) angegeben werden.






### 5.3 Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Voice-Message-Service



### 5.4 Abfragen der aufgezeichneten Nachrichten bei Ihrer Rückkehr




### Aktivieren/Deaktivieren des persönlichen Assistenten



### Der persönliche Assistent: Eine einzige Nummer, um Sie zu erreichen



Rufumleitungstyp wählen









Eingabe einer externen

Rufnummer









Eingabe der Rufnummer Ihres Handys oder Ihres **DECT-Telefons** 




Rufnummer

Aktivieren/Deaktivieren der Verbindung zur Vermittlung

#### Rufumleitung Ihrer Anrufe auf Ihren PSA-Mobil-Empfänger 5.7



Ihre Gesprächspartner können Sie erreichen, während Sie innerhalb des Unternehmens unterwegs sind:



#### Rufumleitung vom Zieltelefon aus aktivieren (Follow me) 5.8



Ihre Anrufe sollen zu Ihnen weitergeleitet werden:

Sie müssen die Funktion vom Ziel der Umleitung aus aktivieren.












Auswählen der Funktion "Rufumleitungen"

Ihre Nebenstelle









Programmierte Taste "Rufumleitung von einem anderen Telefon aus"

Ihre Nebenstelle

### 5.9 Erstellen einer selektiven Rufumleitung



Sie können Ihre Anrufe je nach der Identität des Anrufenden selektiv weiterleiten:



Am Display wird angezeigt, dass die Rufumleitung akzeptiert ist

Programmierte
Taste "Selektive
Rufumleitung"

### 5.10 Umleitung der Anrufe, die Sie innerhalb Ihrer Gruppe erreichen



Sie können alle für Ihre Gruppe bestimmten Anrufe auf ein internes Ziel umleiten:







Am Display wird angezeigt, dass die Rufumleitung akzeptiert ist

Programmierte Taste "Rufumleitung für Gruppenanrufe" Nummer des Ziels der Umleitung

### 5.11 Löschen aller Rufumleitungen















Funktionstaste "Rufumleitung" drücken Auswählen der Funktion "Rufumleitungen"

### 5.12 Rufumleitung bei Besetzt

Ihre Gesprächspartner können so einen anderen Anschluss erreichen, wenn Sie bereits im Gespräch sind.











Auswählen der Funktion "Rufumleitungen"

Nummer des Ziels der Umleitung

Am Display erscheint die Annahme der Umleitung

#### 5.13 Anrufschutz

Sie können Ihr Telefon vorübergehend für alle Anrufe unerreichbar machen.











Am Display wird angezeigt, dass die Rufumleitung akzeptiert ist

Auswählen der Funktion "Rufumleitungen"



Am Telefon von Gesprächspartnern, die Sie erreichen möchten, wird die Meldung "Bitte nicht stören" angezeigt.

#### 5.14 Hinterlassen einer Abwesenheitsnachricht für Ihre internen Anrufer

Sie können auf Ihrem Telefon eine Nachricht hinterlassen, die an das Display des anrufenden Telefons übermittelt wird.









Auswählen der Funktion "Rufumleitungen"

#### **Vordefinierte Nachricht:**















Auswählen der zu sendenden Nachricht



Wahl bestätigen











Die Nachricht abschicken

Persönliche Nachricht:









erstellen\*



Persönliche Nachricht Die Nachricht abschicken

<sup>\*</sup>Persönliche Nachricht erstellen:



Texteingabe: Die Tasten der Zifferntastatur sind mit Buchstaben belegt, die Sie durch mehrmaliges Drücken anzeigen können



Platzierung des Cursors im Eingabefeld



Löschen des zuletzt eingegebenen Zeichens





#### Folgende 27 Nachrichten sind möglich:

	-		
I	BITTE UM RUECKRUF	15	BESPRECHUNG AM **.**.** (*)
2	BITTE MORGEN ZURUECKRUFEN	16	BESPRECHUNG AM **.**.** UM **.** (*)
3	BITTE UM ** ZURUECKRUFEN(*): xx (*)	17	KOMME GLEICH WIEDER
4	BITTE **** ZURUECKRUFEN	18	HEUTE AUSSER HAUS
5	VERMITTLUNG ANRUFEN		AB **UHR WIEDER ERREICHBAR (*): xx (*)
6	BITTE SEKRETARIAT ANRUFEN		AB **.**.** ERREICHBAR (*): xx (*)
7	ICH RUFE UM ** UHR ** ZURUECK (*)	21	IM URLAUB, ZURUECK AM **.**.** (*)
8	PERSONENSUCHANLAGE BENUTZEN	22	BESPRECHUNG AUSSER HAUS
9	BITTE FAXNACHRICHT ABHOLEN	23	BESPRECHUNG. ZURUECK AM **.**.** (*)
10	BITTE POST ABHOLEN	24	BESPRECHUNG. ZIMMER **** (*)
П	BITTE RUFUMLEITUNG LOESCHEN	25	BESPRECHUNG, BITTE NICHT STOEREN
12	IHR BESUCH WARTET	26	ZU TISCH
13	SIE WERDEN ERWARTET	27	UNPAESSLICH
14	BESPRECHUNG UM ** UHR ** (*)	(*)	Vervollständigung der Nachricht über die Zifferntastatur

#### Lesen der während Ihrer Abwesenheit hinterlassenen Nachrichten 5.15

Die LED Ihres Telefons zeigt an, dass Nachrichten vorliegen.





Anzeige des Namens des Absenders, des Datums, der Uhrzeit und des Rangs der Nachricht

Während der Anzeige von Informationen:




Sender der Nachricht zurückrufen (Die Nachricht wird nach dem Anruf automatisch gelöscht)



Übergang zur nächsten Nachricht



Vorhergehende Nachricht



### 5.16 Benachrichtigung über Nachrichten

Eine Nachricht geht in Ihrer Mailbox ein, Sie sind jedoch nicht im Büro. Sie können Ihr Telefon so konfigurieren, dass Sie eine Benachrichtigung auf einem anderen Telefon erhalten.



Benachrichtigung über Nachrichten aktivieren/deaktivieren:



• Eingabe der Nummer des Telefons, auf dem Sie die Benachrichtigung erhalten möchten:



#### Zeitintervall ändern:

Sie können das Zeitintervall ändern, in dem die Benachrichtigung aktiv ist.




## Kostenmanagement

### Direkte Kostenzuordnung Ihrer Anrufe zu den Kundenkonten (Verrechnungsnummer)




Sie können die Kosten Ihrer externen Verbindungen den Ihren Kunden entsprechenden Kontonummern zuteilen.



des Gesprächs'

Abfrage der Kosten eines von Ihrem Telefon durch einen internen Nutzer geführten externen Gesprächs



- Wenn der interne Gesprächspartner, der den Anruf entgegengenommen hat, auflegt, werden Sie angerufen und können:
- I. Informationen über die Verbindung lesen (Kosten, Dauer, Anzahl der Gebühreneinheiten, usw.).



- 2. Ausdrucken eines Gebührenticket.
- 3. Beenden der Abfrage.









## 7 Individuelle Telefoneinstellungen

### 7.1 Initialisieren Ihrer Voice-Mailbox





Eingeben Ihres Passworts, dann Aufzeichnen Ihres Namens nach den Anweisungen der Sprachführung



Das Passwort wird für den Zugang zu Ihrer Voice-Mailbox und zur Sperrung Ihres Telefons verwendet.

### 7.2 Persönliches Gestalten Ihrer Begrüßung

Sie können die Standardbegrüßung durch eine persönliche Begrüßung ersetzen

















Aufzeichnen

#### Aufzeichnung

Während der Abfrage einer Nachricht kann durch Drücken der Taste "i" auf die folgenden Funktionen zugegriffen werden: ( 1)

Stopp

Um die Aufnahme anzuhalten



Um die Aufzeichnung vorübergehend zu unterbrechen

Aufzeichnen

Um die Nachricht erneut aufzunehmen

### 7.3 Ändern Ihres persönlichen Passworts

Das Passwort wird für den Zugang zu Ihrer Voice-Mailbox und zur Sperrung Ihres Telefons verwendet.

















Altes Passwort (4 Ziffern) Neues Passwort (4 Ziffern) Das Display fordert Sie auf, das neue Passwort zu bestätigen



Das Passwort ist "1515", solange Ihre Voice-Mailbox nicht initialisiert wurde.

#### 7.4 Einstellen des Klingeltons









Wählen Sie die Melodie:











Wahl bestätigen

▼ Einstellen der Lautstärke des Klingeltons:



.autS+






Auswählen der gewünschten Lautstärke (12 Ebenen)

Wahl bestätigen

## Individuelle Telefoneinstellungen








### 7.7 Über das Kurzwahlverzeichnis anrufen

Sprache



### 7.8 Programmieren der Direktruftasten



## Individuelle Telefoneinstellungen

#### Programmieren einer Terminerinnerung

Sie können die Uhrzeit eines einmaligen Terminrufs (einmal innerhalb der nächsten 24 Stunden) oder eines ständigen Terminrufs (jeden Tag zur gleichen Uhrzeit) definieren.









Art des Termins auswählen (einmalig oder permanent)

Uhrzeit des **Termins** bestätigen

Zur programmierten Zeit klingelt Ihr Telefon:





Wenn Sie ein Gespräch führen, blinkt das Display, und ein Tonzeichen wird ausgegeben. Nach dem dritten unbeantworteten Terminruf wird ein einmaliger Termin gelöscht, wogegen ein ständiger Termin gespeichert bleibt.

Wenn Ihr Telefon auf eine andere Nebenstelle umgeleitet ist, wird der Terminruf nicht umgeleitet.

**Zum Löschen Ihrer Terminerinnerung:** 











Art des Termins auswählen (einmalig oder permanent)







Uhrzeit des Termins eingeben

### Abfrage der Rufnummer und des Namens











Zweimal drücken

#### Senden einer Hintergrundmusik über Ihren Lautsprecher 7.11

Sie können über den Lautsprecher Ihres Telefons (je nach Konfiguration) Hintergrundmusik ausgeben lassen:







Telefon im Ruhezustand, Sie hören Musik

(Langer Tastendruck)



Dieselbe Taste zum Löschen (Langer Tastendruck)



Wenn Sie sich in einem Gespräch befinden, bricht die Musik ab. Sie wird wieder eingespielt, sobald Sie aufgelegt haben.

### **Sperren/Entsperren Ihres Telefons**







Ihr Telefon ist gesperrt/

Eingabe Ihres Passworts

#### Betriebsart "Kopfhörer erzwingen" aktivieren/deaktivieren 7.13

Der Modus "Kopfhörer erzwingen" muss aktiviert werden, sobald statt einem Hörer ein Kopfhörer installiert wird;.

























Betriebsart "Kopfhörer erzwingen" aktivieren/deaktivieren

## ACD: Agententelefon

### 8.1 Agententelefon

Eine Call-Center-Lösung sorgt für eine optimale Verteilung der Anrufe auf die Agenten und berücksichtigt dabei Verfügbarkeit und Qualifikationen.

### 8.2 Agenten-Sitzung beginnen (Anmeldung)













Geben Sie den Funktionscode für "Anmeldung" ein. Wählen Sie den Agenten aus und bestätigen Sie die Eingabe. Abhängig von den auf dem Bildschirm angezeigten Angaben Passwort eingeben oder bestätigen



Begrüßungsbildschirm der ACD-Anwendung



### 8.3 Die vier Betriebszustände von Agententelefonen

Die Verfügbarkeit eines Agenten richtet sich nach seinem Betriebsstatus (es gibt vier), den er jederzeit ändern kann. Die vier Betriebszustände sind:

- Angemeldet Der Agent kann Anrufe annehmen.
- Abgemeldet Der Agent hat sich von der ACD-Anwendung abgemeldet.
- · Nachbearbeitung Der Agent nimmt keine Anrufe entgegen und ist mit der Nachbearbeitung eines Anrufs beschäftigt.
- Momentan abwesend Der Agent macht eine Pause und nimmt keine Anrufe entgegen.

### 8.4 Betriebsstatus des Telefons ändern

Die Codes zum Wechsel des Betriebsstatus werden bei der Systemkonfiguration definiert. Auskünfte zu diesen Codes erteilt Ihr Systemadministrator.



Eingabe des zu aktivierenden Betriebscodes

Betriebszustände	Codes
Angemeldet	
Abgemeldet	
Nachbearbeitung	
Momentan abwesend	



Eine Melodie ertönt: Aktivierung angenommen, die Änderung wurde ausgeführt.



Ein Alarmsignal des Typs "Summer" ertönt: Aktivierung abgelehnt. Das Telefon wird vom Call-Center wahrscheinlich nicht erkannt. Wenden Sie sich an Ihren

## Garantie und sonstige

Abgesehen von der gesetzlichen Garantie wird für dieses Gerät eine einjährige Garantie einschließlich Ersatzteilen und Lohnkosten ab Rechnungsdatum eingeräumt. Bei versuchter Geltendmachung der Garantie wird die Vorlage der Rechnung verlangt. Diese Garantie gilt jedoch nicht für Schäden auf Grund folgender Ursachen: Unsachgemäßer Gebrauch im Gegensatz zu den in diesem Benutzerhandbuch aufgeführten Anweisungen, durch natürliche Abnutzung entstandene Defekte oder Schäden, Schäden durch äußeren Einfluss (z.B.: Anstoßen, Herabfallen, Aussetzen einer Feuchtigkeitsquelle usw.), unsachgemäße Installation oder Änderungen bzw. Reparaturen durch nicht vom Hersteller oder Händler zugelassene Personen.

Achtung: Bringen Sie Ihr Telefon niemals mit Wasser in Kontakt. Sie können jedoch zur Reinigung Ihres Telefons ein weiches, leicht befeuchtetes Tuch verwenden. Verwenden Sie niemals Lösemittel (Trichlorethylen, Aceton usw.). Dadurch könnte die Kunststoffoberfläche Ihres Telefons beschädigt werden. Besprühen Sie es niemals mit Reinigungsmitteln.

Um die Beschädigung des Telefonkabelanschlusses zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass das Kabel in dem für diesen Zweck gedachten Fach untergebracht ist.

Von der Hörmuschel und vom Mikrofonbereich des Hörers können Metallgegenstände

angezogen werden, die gefährlich für das Ohr sein können.

Die Bezeichnungen sind nicht Vertragsbestandteil und können jederzeit geändert werden. Bestimmte Funktionen Ihres Apparats sind vom Softwareschlüssel und von der Konfiguration abhängig.

#### Konformitätserklärung

EU-Länder: Wir, **Alcatel-Lucent Enterprise**, erklären, dass die Produkte Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 und 4019 Digital Phone den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates entsprechen. Eine Kopie des Originals dieser Konformitätserklärung können Sie von Ihrem Installateur erhalten. Verbrauch im Standby-Betrieb: 3,5V.



#### Informationen zum Umweltschutz

Dieses Symbol gibt an, dass das Produkt am Ende des Produktlebenszyklus in den Mitgliedsländern der EU sowie in Norwegen und der Schweiz einer speziellen Sammelstelle zugeführt werden muss. Mit der richtigen Entsorgung dieses Produktes tragen Sie zum Erhalt der natürlichen Ressourcen bei und verhindern,

dass durch einen unsachgemäßen Umgang mit Abfall die Umwelt und die menschliche Gesundheit gefährdet werden. Weitere Informationen über die Wiederverwertung dieses Produktes erhalten Sie bei dem Lieferanten, bei dem Sie es erworben haben.

### Betriebsbedingungen

Betriebstemperaturbereich: -5 °C - 45 °C.

#### Schutz vor akustischer Überlastung

Der Schallpegel des vom Hörer des Apparats erzeugten Signals liegt bei einem vorübergehenden Signal unter 130 dBspl (123 dBspl für Australien) und bei einem kontinuierlichen Signal bei 118 dBspl (rms) (120 dBA für Australien).

### EU-Richtlinie 2003/I 0/EG zu Lärm am Arbeitsplatz

Das Klingelzeichen trägt zur globalen täglichen Lärmbelastung bei; bei maximaler Lautstärke beträgt der Schallpegel 60 cm vom Apparat entfernt 105 dBA. Zur Reduzierung des Lärmpegels empfehlen wir: - die Reduzierung der Lautstärke (9 Stufen von 5 dB), - die Programmierung eines Klingelzeichens mit progressiver Lautstärke.

Alcatel-Lucent Enterprise behält sich im Interesse ihrer Kunden das Recht vor, Leistungsmerkmale von Produkten ohne Vorankündigung zu ändern. Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent und das Alcatel-Lucent Logo sind Marken von Alcatel-Lucent. Alle übrigen Marken sind das Eigentum der jeweiligen Eigentümer. Änderungen der hier enthaltenen Informationen ohne Ankündigung vorbehalten. Alcatel-Lucent übernimmt keine Verantwortung für etwaige hierin enthaltene Fehler. Copyright © 2007 Alcatel-Lucent. Alle Rechte vorbehalten.



MU19008APAC-O600ed01-2807